



MANUAL DE INSTRUCCIONES
PARRILLA BARBACOA
ED-4449BQ



ESTIMADO CLIENTE

Con el fin de que obtenga el mayor desempeño de su producto, por favor lea este manual de instrucciones cuidadosamente antes de comenzar a utilizarlo, y guárdelo para su futura referencia.

Si necesita soporte adicional, no dude en escribir a: info@premiermundo.com




LÍNEAS DE SERVICIO AL CLIENTE PREMIER

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panamá:	300-5185
Sitio Web:	www.premiarmundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiarmundo.com

NOTA

Nos reservamos el derecho de modificar las especificaciones, características y/u operación de esta unidad sin previo aviso, con el fin de continuar las mejoras y desarrollo del mismo.

UNIDAD PRINCIPAL



VISTA DE DESPIECE

No.	Descripción	Cantidad	No.	Descripción	Cantidad
1	Cubierta	1	13	Tornillo (M4 x 20mm)	2
2	Rejilla de cocción	1	14	Manija de la cubierta	1
3	Rejilla de carbón	1	15	Soporte de suspensión de la tapa	1
4	Recipiente de fuego	1	16	Arandela pequeña	4
5	Soporte de patas	3	17	Tuerca	4
6	Cenicero	1	18	Ventilación de cenizas	1
7	Pata larga	1	19	Manija de recipiente de fuego	2
8	Rejilla de trípode	1	20	Tornillo (M6 x 20mm)	4
9	Espaciador	2	21	Tornillo (M4 x 10mm)	2
10	Rueda	2	22	Ventilación de aire	1
11	Arandela grande	6	23	Manija de ventilación	1
12	Tuerca roscada	2	24	Pata pequeña	2

INSTRUCCIONES DE ENSAMBLAJE

1. UNIR LAS PATAS Retire el tornillo y la arandela de las patas (7). Coloque el soporte de patas (5) sobre el mismo extremo y asegure al recipiente de fuego (4) con la arandela y el tornillo. Repita este procedimiento para cada pata.

2. COLOCAR LAS RUEDAS Ajuste la rejilla de trípode (8) en los orificios de cada pata. Introduzca el extremo con gancho de la repisa en la pata con el tapón de goma. Coloque los espaciadores (9) en el extremo roscado de la rejilla del trípode (8) que se encuentran a través de las otras 2 patas y luego coloque las ruedas (10). Continúe con la arandela (11) y luego la tuerca roscada (12). Asegure firmemente con pinzas.

3. COLOCAR LAS MANIJAS DEL RECIPIENTE DE FUEGO Monte un tornillo (20) con una arandela (11) y colóquelo a través de los orificios de las manijas en el interior del recipiente de fuego. Coloque las manijas (19) uniéndolas al tornillo (20) desde la parte exterior del recipiente de fuego.

4. COLOCAR LA VENTILACIÓN Coloque la ventilación (18) en la parte inferior del recipiente de fuego con los dientes en el orificio adecuado. Monte el tornillo más pequeño (21) con una arandela (16) y colóquelo a través de la ventilación. En la parte inferior del recipiente una la manija de ventilación (23) y asegure firmemente con la tuerca (17).

5. UTILIZAR LA TAPA Coloque el tornillo (13) a través de los orificios en la manija (14) y luego monte en la tapa asegurando con el soporte de suspensión de la tapa (15), la arandela (16) y la tuerca (17). Una la tapa de ventilación de aire (22) montando el tornillo más pequeño (21) con una arandela (16). Colóquelo a través de la ventilación y la tapa de cocción (1) asegurando con una tuerca (17).

6. TERMINACIÓN Coloque la rejilla de carbón (3) y la rejilla de cocción (2) en el recipiente de fuego. Coloque cenicero (6) entre las patas y fije como muestra la ilustración.

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD

- Esta BBQ está diseñada para ser utilizada únicamente en exteriores. No la utilice en lugares cerrados.
- Coloque la BBQ en un lugar firme lejos de cercas de madera, árboles u otros objetos inflamables.
- No utilice gasolina con la rejilla. Utilice únicamente carbón adecuado cumpla con las normas para parrilla.
- No coloque un volumen de carbón que sobrepase el 75% de capacidad del recipiente.
- La BBQ debe ser calentada y el carbón debe mantenerse rojo por al menos 30 minutos antes de cocinar por primera vez. No cocine antes de que el carbón tenga una capa de cenizas.
- Mantenga la BBQ fuera del alcance de los niños y las mascotas cuando la esté utilizando.
- Cuando el carbón se enciende, la parrilla se pone muy caliente. Utilice guantes apropiados para cocción y utensilios para evitar el contacto con la piel con todas las superficies metálicas de la parrilla.



ER[®]



DEAR CUSTOMER

In order to achieve the best performance of your product, please read this instruction manual carefully before using, and keep it for future reference.

If you need extra support, please write to info@premiermundo.com




PREMIER CUSTOMER SERVICE

Venezuela:	0800 – ELECTRIC (353-2874)
Colombia:	01-900-331-PEJC (7352)
Panama:	300-5185
Website	www.premiermundo.com
E-mail:	servicioalcliente@premiermundo.com

NOTE

This unit may be submitted to changes in specifications, characteristics and/or operation without prior notice to the user, in order to continue improving and developing its technology.

EXPLODE VIEW



Code NO.	Description.	QTY. pcs	Code NO.	Description.	QTY. pcs
1	Cover	1	13	Screw (M4 x 20mm)	2
2	Cooking grid	1	14	Cover handle	1
3	Charcoal grid	1	15	Lid hanger bracket	1
4	Fire bowl	1	16	Small Washer	4
5	Leg Holder	3	17	Nut	4
6	Ash tray	1	18	Ash vent	1
7	Long leg	1	19	Fire bowl Handle	2
8	Tripod grill	1	20	Screw (M6 x 20mm)	4
9	Spacer	2	21	Screw (M4mm x 10mm)	2
10	Wheel	2	22	Air vent	1
11	Large Washer	6	23	Vent Handle	1
12	Cap Nut	2	24	Short legs	2



1) Attaching the Legs

Remove the screw and washer from the legs (7). Put the leg holder (5) over the same end and secure to the fire bowl (4) with the washer and screw. Repeat this process for each leg.

2) Fitting the Wheels

Fit the tripod grill (8) into the holes on each leg. Insert the hooked end of the shelf into the leg with the rubber bung.

Put the spacers (9) on the threaded end of the tripod grill (8) that are through the other 2 legs and then put on the wheels (10). Follow with washer (11) and then cap nut (12). Secure firmly with pliers.

3) Attaching the Fire Bowl Handles

Mount a screw (20) with a washer (11) and place through the handle holes on the inside of the fire bowl. Attach the handles (19) to the screw (20) from the outside of the fire bowl.

4) Attaching the Vent

Place the vent (18) in the bottom of the fire bowl with the tooth in the correct hole. Mount the smaller screw (21) with a washer (16) and place through the vent. On the underside of the bowl attach the vent handle (23) and firmly secure with the nut (17).

5) Working the lid

Place the screw (13) through the holes in the handle (14) and then mount onto the lid securing with the lid hanger bracket (15), washer (16) and nut (17).

Attach the lid air vent (22) by mounting the smaller screw (21) with a washer (16). Place through the vent and cooking lid (1) securing with a nut (17).

6) Completion

Place the charcoal grid (3) and cooking grid (2) into the fire bowl. Place the ash tray (6) among the legs and fix as shown in illustration.



1. This BBQ is intended for OUTDOOR USE ONLY . Do not attempt to use this grill in enclosed areas.

2. Place your BBQ outside on a firm, Level surface away from wooden fences . Overhanging trees, or other flammable objects before using the BBQ.

3. Do not use gasoline in grill. Use only the suitable charcoal complying to EN-1860-3 when grilling. Please do not load the charcoal more than 75% volume of the fire bowl

4. The BBQ shall be heated up and the fuel kept red hot for at least 30 min prior to the first cooking on the BBQ. Please do not cook before the fuel has a coating of ash.

5. Keep children and pets away from the BBQ when grilling.

6. After the charcoal is lit, the grill become very hot. Use proper outdoor cooking gloves , utensil and avoid skin contact with all metal surfaces on the grill.